

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Industriestrasse 7 D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20 Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 78

www.wachendorff.de

Betriebsanleitung für

Zeitrelais und Zykluszähler CUB5T

Version: 1.01





Inhalt

S	eite
1 Vorwort	1
2 Sicherheitshinweise	1
2.1 Allgemeine Hinweise	1
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	1
2.3 Qualifiziertes Personal	1
2.4 Restgefahren	2 2 2 2
2.5 Konformitätserklärung	2
3 Funktionsbeschreibung	2
4 Funktionstest	2
5 Montage	
6 Elektrische Installation	4
6.1 Allgemeines	4
6.2 Spannungsversorgung	4
6.3 Benutzereingang	4
6.4 Relais-Ausgangskarte	4
6.5 Schnittstellenkarte	4
6.6 DIP-Schaltereinstellungen	5
6.7 Sensoranschlüsse	5
7 Fronttasten und deren Funktion	6
8 Programmierung	7
8.1 Allgemeine Hinweise	7
8.2 Abschnitt 1 -Eingangsparameter	8
8.3 Abschnitt 2 -Zykluszähler	11
8.4 Abschnitt 3 -Benutzereing./Frontt.	12
8.5 Abschnitt 4 -Grenzwertparameter	14
8.6 Abschnitt 5 - Serielle Schnittstelle	16
9 Wartung und Pflege	19
10 Spezifikationen	19
11 Programmiermeneu Gesamtübersicht	
12 Bestellhinweise	23

1 Vorwort

Verehrter Kunde!

Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung ein Produkt unseres Hauses einzusetzen und gratulieren Ihnen zu diesem Entschluss.

Der CUB5T gehört zu unserer Serie industrieller Kleinanzeigen, die vor Ort für zahlreiche unterschiedliche Anwendungen programmiert werden können.

Um die Funktionsvielfalt dieses Gerätes für Sie optimal zu nutzen, bitten wir Sie folgendes zu beachten:

Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Gerätes beauftragt ist, muß die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben!



2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Hinweise

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der CUB5T dient zur Anzeige von Zeitgrößen. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch ailt als nicht bestimmungsgemäß.



Der CUB5T darf nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung gefährlicher Zustände an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden. Maschinen und Anlagen müssen so konstruiert werden, dass fehlerhafte Zustände nicht zu einer für das Bedienpersonal gefährlichen Situation führen können (z.B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen, etc.).

2.3 Qualifiziertes Personal

Der CUB5T darf nur von qualifiziertem Personal, ausschließlich entsprechend der technischen Daten verwendet werden.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieses Gerätes vertraut sind und die über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen.



2.4 Restgefahren

Der CUB5T entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssicher. Von dem Gerät können Restgefahren ausgehen, wenn es von ungeschultem Personal unsachgemäß eingesetzt und bedient wird. In dieser Anleitung wird auf Restgefahren mit dem folgenden Symbol hingewiesen:



Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise Gefahren für Menschen bis zur schweren Körperverletzung oder Tod und/oder die Möglichkeit von Sachschäden besteht.

2.5 Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung liegt bei uns aus. Sie können diese gerne beziehen. Rufen Sie einfach an.

3 Funktionsbeschreibung

Der CUB5T kann als Timer, Zeitrelais und Zykluszähler eingesetzt werden. Timer und Zykluszähler haben separate Einstellungen.

Timerfunktion

Der Timer hat zwei Steuereingänge mit denen die Funktion gesteuert wird. Dabei stehen 8 verschiedene Betriebsmodi zur Verfügung. Die Steuerung erfolgt entweder flanken- oder pegelgesteuert. Mit der hohen Auflösung von bis zu 0,001 Sekunde können auch die genauesten Zeitmessaufgaben gelöst werden.

Zykluszählerfunktion

Der Zykluszähler kann entweder dem Timer oder dem Steuereingang B zugeordnet werden. Hierbei zählt er die Anzahl der Ereignisse, die auftreten. Hier stehen die unterschiedlichsten Möglichkeiten zur Verfügung. Es können z.B. die Anzahl der Zeitzyklen erfasst werden.

Relaisausgang (Option)

Der CUB5T kann mit einer zusätzlichen Relaisausgangskarte bestückt werden. Der Relaisausgang kann dem Timer oder dem Zykluszähler zugeordnet werden.

Serielle Schnittstelle (Option)

Der CUB5T kann mit einer zusätzlichen seriellen Schnittstelle (RS232 oder RS485) bestückt werden. Über die Schnittstelle kann in Zukunft der CUB5T programmiert werden (fragen Sie Ihren Vertriebspartner) oder es können auch bestimmte Daten geschrieben oder ausgelesen werden.

Anzeige

Die Anzeige kann entweder manuell oder automatisch zwischen Timer- und Zykluszählerfunktion umgeschaltet werden. Die entsprechende Anzeige wird durch Indikatoren "t" oder "C" definiert. Der CUB5T mit Hintergrundbeleuchtung kann zwischen roter und grüner Anzeige umgeschaltet und in der Intensität verändert werden. Bei Eintreten eines Schaltzustandes kann die Anzeige zweifarbig blinken.

4 Funktionstest

Der folgende Ablauf bezieht sich auf Geräte mit Werkseinstellung der Programmparameter und DIP-Schalter. Um die Funktionsfähigkeit des CUB5T zu testen, gehen Sie wie folgt vor:

- Schließen Sie die Versorgungsspannung (9 - 28 VDC) an das Gerät an. Nach einer internen Selbstdiagnose erscheint auf dem Display t.....0.
- Brücken Sie Eingang A mit Masse (Common). Der Indikator "t" beginnt zu blinken und der Timer läuft im Sekundentakt.
- Setzen Sie die Timeranzeige mit der RST-Taste zurück.

Der Funktionstest ist abgeschlossen.



5 Montage

- Schalttafelausschnitt nach angegebenen Maßen anfertigen, entgraten und fettfrei reinigen.
- 2. Dichtung von hinten über das Gerät schieben.
- Vierkantmuttern zuerst einlegen, bevor die Befestigungsschrauben auf beiden Seiten eingeschraubt werden. Die Spitze der Schraube darf nicht aus dem Loch vorstehen.
- CUB5T von der Frontseite durch den Ausschnitt schieben, bis der Rahmen die Dichtung berührt.
- Den Montagerahmen von der Rückseite über das Gerät schieben (gleichzeitig von vorne gegendrücken), bis beide Teile eingerastet sind.
- Abwechselnd beide Schrauben langsam anziehen, bis die Dichtung auf 75 - 80 % ihrer ursprünglichen Dicke zusammengedrückt ist.




Bild 5.1: Montage

Das Gerät ist nun fertig montiert.




Bild 5.2: Abmessungen und Schalttafelausschnitt (Angaben in mm)

Für die Montage wird auf der Rückseite ein Bereich von ca. B 77 mm x H 55 mm benötigt!




Bild 5.3: Installation der Ausgangskarten

Die Ausgangskarten werden extra gekauft und haben eine eigene Funktion. Die Karten werden in den 4/6-poligen Stecker auf dem Main-Board gesteckt.

Achtung: Die Steckkarten und das Mainboard beinhalten empfindliche Bauteile. Achten Sie bei der Installation auf die vorherige Entladung von statischer Ladung.



6 Elektrische Installation

6.1 Allgemeines

Die Anschlussklemmen des CUB5T befinden sich auf der Rückseite des Gerätes. Die Belegung der Schraubklemmen ist auf dem Etikett ersichtlich.

Impulsquellen für die Steuereingänge

Folgende Impulsquellen können verwendet werden: Reed-Relais, goldbeschichtete Kontakte, Schalter mit geringem Übergangswiderstand, NPN-Open Kollektor oder TTL-Signale.

Denken Sie daran, dass die Masse der Spannungsversorgung keine galvanische Trennung zur Masse der Steuereingänge besitzt





Bild 6.1: Anschlussklemmen

6.2 Spannungsversorgung



6.3 Benutzereingang



Der Benutzereingang wird über einen potentialfreien Kontakt aktiviert. Intern wird der Benutzereingang über einen 10 KOhm-Widerstand auf 9-28 VDC hochgezogen. Der Eingang ist aktiv, wenn er auf Low geschaltet (<1,0 VDC) wird.

6.4 Relais-Ausgangskarte




Bild 6.2: Anschlussklemmen und Karte

6.5 Schnittstellenkarte



Bild 6.3: Karte mit Pin-Belegungen

Hinweise zur Verlegung der Signal- und Steuerleitungen

- Verlegen Sie Signal- und Steuerleitungen niemals zusammen mit Netzleitungen, Ansteuerleitungen für Gleichrichter, Motorzuleitungen, etc.
- Verlegen Sie Signalleitungen innerhalb von Schaltschränken so weit entfernt wie möglich von Schützen, Steuerrelais, Transformatoren und anderen Rauschspannungsquellen.
- 3. Wenn abgeschirmte Leitungen verwendet werden, verbinden Sie die Abschirmung nur auf der CUB5T-Seite mit Masse. Lassen Sie die andere Seite offen.
- 4. Verbinden Sie den Masseanschluss des CUB5T nur an einem Punkt mit dem Masseanschluss der Maschine(n).



6.6 DIP-Schaltereinstellungen

Die DIP-Schalter des CUB5T haben keine Funktion. Bitte belassen Sie die DIP-Schalter in der Werkseinstellung (alle unten).



Offene Spannungspotenziale existieren auf der Hauptplatine. Entfernen Sie die Spannungsversorgung, bevor Sie das Gerät öffnen.

6.7 Sensoranschlüsse




Achtung: Die Masse der Spannungsversorgung ist von der Sensormasse nicht galvanisch getrennt. Zum Schutz des Gerätes sollte die Masse der Spannungsversorgung von gefährlichen Spannungen isoliert werden. Oder die Masse der Signaleingänge sollte ein geerdetes Massepotenzial besitzen. Ist dies nicht der Fall, könnten gefährliche Spannungen an den Masseklemmen der Eingänge und des Benutzereingangs anliegen.

ON 1 2 3 4


Werkseinstellung

Bild 6.2: DIP-Schalter

NPN-Open Kollektor



TTL-Signal




Entfernen der hinteren Abdeckung

Zum Öffnen der hinteren Abdeckung suchen Sie die Verschlussmechanismen unterhalb der 2. und 3. Eingangsklemme. Drücken Sie mit einem flachen kleinen Schraubenzieher, den Sie zwischen das Gehäuse und die Verschlussklammern schieben, die Riegel so weit nach innen, dass sich der hintere Gehäusedeckel entfernen lässt. Zum Installieren der Abdeckung richten Sie diese an den Schraubklemmen aus und drücken Sie diese auf den CUB5T.



Schalter- oder Transistorbeschaltung



7 Fronttasten und deren Funktion



Taste	Anzeigemodus	Zugang zur Programmierung	Programmierung
SEL	Anzeigenauswahl	2 Sekunden lang drücken	Speichern der Einstellungen und nächster Menüpunkt
RST	Reset Zähler		Auswahl der Möglichkeiten.

Indkatoren im Betriebsmodus

- "L" im linken Bereich der Anzeige ist der Indikator des Timers.
- "L" im linken Bereich der Anzeige ist der Indikator des Zykluszählers


Drückt man die **SEL**-Taste schaltet man durch die verschiedenen Anzeigen durch. Ist das automatische Weiterschalten der Anzeige ausgewählt, so schaltet der CUB5T alle 4 Sekunden zwischen der Timer- und Zykluszähleranzeige um.

[&]quot;1" - im linken Bereich der Anzeige zeigt den Status des Grenzwertes an.



8 Programmierung

Übersicht Programmierungsmenü



*Nur mit entsprechendem Modul aufrufbar.

8.1 Allgemeine Hinweise

Programmiermodus (SEL-Taste)

Es wird empfohlen, alle Änderungen der Programmierung vor der Installation durchzuführen. Der CUB5T arbeitet normalerweise im Anzeigemodus. In diesem Betriebszustand können keine Parameter verändert werden. Um in die Programmierung zu gelangen, drücken Sie die SEL-Taste und halten sie ca. 2 Sek. lang gedrückt. Falls der Zugang weiterhin nicht möglich ist, ist die Programmiersperre durch ein Passwort oder über Hardware (Benutzereingang) aktiviert.

Zugang zu den Programmierabschnitten

Die Programmierung ist in fünf Programmierabschnitte unterteilt. Die Anzeige wechselt zwischen **Pra** und dem aktuellen Abschnitt hin und her. Mit der **RST**-Taste kann man den gewünschten Abschnitt auswählen. Den Anzeigemodus erhält man durch Drücken der **SEL**-Taste.

Programmierabschnitt (SEL-Taste)

Jeder Programmierabschnitt hat diverse

Unterabschnitte. Mit der **SEL**-Taste kann man die einzelnen Unterabschnitte auswählen, ohne jedoch den dort eingetragenen Wert zu verändern. Nach Durchlauf des kompletten Unterabschnittes erscheint auf der Anzeige **70**.

Auswahl/Werteeingabe

Für jeden Parameter wechselt die Anzeige zwischen der Beschreibung des Untermenüs und dem programmierten Wert hin und her. Mit der RST-Taste kann man zwischen den unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten/ Werten blättern. Durch Drücken der SELTaste wird der eingestellte Wert/Parameter gespeichert und der nächste Unterabschnitt ausgewählt.

Die Eingabe von numerischen Werten erfolgt durch Drücken der RST-Taste. Die ganz rechte Ziffer blinkt und kann durch Drücken der RST-Taste verändert werden. Durch kurzes drücken der SEL-Taste springt man zur nächsten Ziffer nach links. Hält man die SEL-Taste gedrückt, wird der Wert gespeichert.



Beenden der Programmierung (SEL-Taste)

Die Programmierung kann durch Drücken der **SEL**-Taste bei der Anzeige **D** beendet werden. Dadurch werden alle gespeicherten Werte bestätigt und der CUB5 springt in den Anzeigemodus.

Hinweise zur Programmierung

Es wird empfohlen die Programmierung mit dem Programmierabschnitt 1 für Zeitmessaufgaben und Programmierabschnitt 2 für den Zykluszähler zu beginnen. Nach Abschluss der Programmierung wird zusätzlich empfohlen die Parameter


schriftlich festzuhalten und die Programmierung über eine Programmiersperre (Passwort oder Benutzereingang) zu sichern

Werkseinstellungen

Die Werkseinstellung kann in Programmierabschnitt 3 geladen werden. Dies ist sinnvoll, wenn erhebliche Probleme bei der Programmierung aufgetreten sind.

Durch Drücken der **RST**-Taste beim Einschalten der Spannungsversorgung wird die Werkseinstellung ebenso geladen. Dies wird durch **rESEE** im Display angezeigt.

8.2 Programmierabschnitt 1 - Eingangsparameter (1 - เกิดแน)



r RN9E - Zeitbereich

Wählen Sie hier einen der 18 verschiedenen Zeitbereiche aus.

Sekunden	Maximale Anz.	Auflösung
5555555	9999999	1 Sek.
5555555	999999.9	0,1 Sek.
5555555	99999.99	0,01 Sek.
<u>5555,555</u>	9999.999	0,001 Sek.

	Maximale Anz.	Auflösung
пппппппп	9999999	1 Min.
πππππππ	999999.9	0,1 Min.
πππππππ	99999.99	0,01 Min.

Stunden	Maximale Anz.	Auflösung
HHHHHH	9999999	1 Std.
ниннини	999999.9	0,1 Std.
нининин	99999.99	0,01 Std.

	Min./Sek.	Maximale Anz.	Auflösung
	7777755	99999.59	1 Sek.
3	7,7,7,55,5	9999.59.9	0,1 Sek.
	NNN5555	999.59.99	0,01 Sek.

Std./Min.	Maximale Anz.	Auflösung
нининпп	99999.59	1 Min.
ннннлпл	9999.59.9	0,1 Min.
икилплп	999.59.99	0,01 Min.



	Maximale Anz.	Auflösung
XXX ,7,7,5,5	999.59.59	1 Sek.


Tag/Std/Min	Maximale Anz.	Auflösung
ПЛНКРРР	999.23.59	1 Min.

INPUL - UP - Betriebsarten

Dieser Parameter definiert, wie die Eingangssignale den Run/Stop Status des Timers steuern. Die angegebenen Diagramme zeigen die Funktionsweisen für pegelgesteuerte und flankengesteuerte Betriebsarten (1 Eingang oder 2 Eingänge). Für Betriebsarten mit einem Eingang (nur Eingang A), stellt Eingang B die pegelgesteuerte Timer Torfunktion zur Verfügung*. Im Einfrieren Modus bleibt der Anzeigewert eingefroren und wird nur dann aktualisiert, wenn an Timer Start (Eingang A) oder Timer Stop (Eingang B) eine Spannungsflanke auftritt.


Die Timer Rückstellmodi (r5½) Betriebsarten sind mit den normalen Betriebsarten identisch, mit der Ausnahme, dass bei Auftreten einer Spannungsflanke am Starteingang der Timer zurückgestellt wird. Der Timer kann auch bei Erreichen des Timer Stop Werts oder bei Aktivierung/Deaktivierung des Relaisausgangs angehalten werden. Dieser Stopbetrieb wird gelöscht, wenn eine Timer-Rückstellung erfolgt oder ein neuer Startimpuls am Timereingang auftritt.

LEUEL, LEU r5t




* d.h. Der Timer wird angehalten, solange Eingang B nach Masse gebrückt wird.


Ed9E-1, Ed-1,5E



Ed9E-2 , Ed-2 r5b



HOLd-2, HOLd r5E



FILEF - Timer Eingangsfilter

Stellt einen 50 msek. Software Filter für das Entprellen von Eingang A und B zur Verfügung, wenn Sie Relais verwenden.

Eingabe: 07



Ł-d r - Timer Zählrichtung

Der CUB5T kann aufwärts und abwärts zählen. Stellen Sie hier die Zählrichtung ein.

Eingabe: UP

d٨

Ł-5krk - Timer Startwert

Der Startwert ist der Wert, auf den der Timer bei einem Reset springt. Der Wert wird im gleichen Format, wie der Anzeigewert eingegeben. Werte ungleich Null werden normalerweise für die Rückwärtszählung verwendet, gelten aber auch als Offset.

Eingabe: 0000000 bis 9999999

Ł-5Ł IP - Timer Stopwert

Der Stopwert ist der Wert, bei dem der Timer anhält, unabhängig vom Status der Signalpegel der Eingänge. Wählen Sie **YE5** im Untermenü, dann wird der Wert wird im gleichen Format, wie der Anzeigewert eingegeben. Diese Stop-Bedingung erlischt, wenn eine Rückstellung erfolgt oder ein neuer Startbefehl am Eingang auftritt. Wählen Sie **TID** im Untermenü, wird kein Stopwert gewünscht.

5EOP URL-Timer Stopwert

Eingabe: 0000000 bis 9999999

Ł-FLR5H - Blinken Timerindikator

Wählen Sie $\mbox{\bf y}\mbox{\bf E}\mbox{\bf 5}$ im Untermenü, blinkt der Indikator ($\mbox{\bf k}$) für den Timer, wenn dieser aktiv ist.

Eingabe: ¥E5

ПΩ

Run P-UP - Verhalten bei Einschalten

Hier wird das Verhalten des Timers beim Einschalten der Spannungsversorgung festgelegt. Dieser Parameter beeinflusst nicht die Funktion bei pegelgesteuertem Betrieb.

5L DP - Timer stoppt unabhängig von dem vorherigen Betriebszustand.

SRUE - Timer wird in den Status versetzt, den er vor dem Abschalten der Spannungsversorgung hatte.

Eingabe: 510P

r 5 と アーリア - Reset bei Einschalten

Hier kann festgelegt werden, ob der Timer beim Einschalten der Spannungsversorgung zurückgesetzt wird.

Eingabe: 455

ปรีE*r* ปีที่P - Funktion Benutzereingang

Einstellung	Funktionsbeschreibung
ПО	Keine Funktion
Pro Loc	Programmiersperre gemäß Programmierabschnitt 3.
d-SELECE	Auswahl der Anzeige (Flankengesteuert)
rESEŁ	Reset der ausgew. Anzeige solange Eingang aktiv ist.
4-HOL4	Einfrieren der Anzeige für ausgewählte Werte. Intern zählt der Timer weiter.
HOLd-r5E	Einfrieren und Rückstellung für Timer oder Zykluszähler.
Inh ib ib	Unterdrückt Timing oder die Zykluszählerfunktion.
d-LENET	Erhöhung der Anzeigen- intensität um eine Stufe




Einstellung	Funktionsbeschreibung
Pr int	Serielle Übertragung der ausgewählten Daten.
Prnt-r5t	Serielle Übertragung der ausgewählten Daten und Rückstellung der gewählten Zahlenwerte.
r 5t - OUŁ	Flankengesteuerte Deaktivierung des Relaisausgangs.

USEr R571 - Zuordnung Benutzereingang

Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn sie den Zykluszähler aktiviert haben und diesem eine Funktion zugeordnet wurde.

Einstellung	Funktionsbeschreibung
E-URLUE	Timerwert
C-UALUE	Wert Zykluszähler
both t-[Timerwert und Wert Zykluszähler

8.2 Programmierabschnitt 2 - Zykluszähler (2 - Lounk)



[nt Enb - Aktivieren Zykluszähler

Hier kann festgelegt werden, ob der Zykluszähler aktiviert werden soll oder nicht.

Eingabe: ¥£5

Ent 5rc - Zykluszähler Zählquelle

Dieser Parameter legt die Zählquelle des Zykluszählers fest. Die Auswahl der Timerrückstellung (*EFEE*) generiert einen Zählimpuls, wenn der Timer manuell oder automatisch zurückgesetzt wird. (Programmierabschnitt 4 autom. Rückstellung). Die Auswahl Eingang B (*IPPUL* b) generiert einen Zählimpuls, wenn der Eingang B aktiviert wird. Diese Auswahl blockiert die Tor-/Einfrierfunktion des Eingang B, wenn der Timer in der Betriebsart für flanken- oder pegelgesteuerte Funktion programmiert wurde (Programmabschnitt 1). Die Auswahl des Benutzereingangs

(**U5r INP**) generiert einen Zählimpuls bei Aktivierung des Eingang B.

Der Benutzereingang kann aber gem. Programmierabschnitt 1 programmiert werden und eine bestimmte Funktion haben. In diesem Fall zählt der Zykluszähler immer dann, wenn die Funktion aktiviert wird.

Eingabe: INPUL b
USr INP
L-rESEL
OUL-ON

Int dir - Zykluszähler Zählrichtung

Der Zykluszähler kann aufwärts und abwärts zählen. Stellen Sie hier die Zählrichtung ein.

Eingabe: UP



Int 51rt - Zykluszähler Startwert

Der Startwert ist der Wert, auf den der Zykluszähler bei einem Reset springt. Werte ungleich Null werden normalerweise für die Rückwärtszählung verwendet, gelten aber auch als Offset bei Aufwärtszählung.


Eingabe: 000000 bis 99999

r 5 と アービア - Reset bei Einschalten

Hier kann festgelegt werden, ob der Zykluszähler beim Einschalten der Spannungsversorgung zurückgesetzt wird.

Eingabe: 455

8.3 Programmierabschnitt 3 - Benutzereingang/Fronttasten (3 - d5PLRY)



5EL Enb - Auswahl Anzeige (SEL)

Wird **YE5** programmiert, kann mit der SEL-Fronttaste zwischen Timer und Zykluszähler umgeschaltet werden.

Eingabe: $\Pi \Omega$ YES

r 5 Ł Enb - Rückstellung über Fronttaste

Wird **YE5** programmiert, kann mit der RST-Fronttaste der/die freigegebene/n Werte(e) zurückgestellt werden. Die Werte erscheinen nur bei aktiviertem Zykluszähler.

ПО	Keine Rückstellung		
F-ANTAE	Timerwert		
C-UALUE	Zykluszähler		
both t-[Timer und Zykluszähler		
d5PLRY	aktuelle Anzeige		

d-5crall - Rollierende Anzeige

Wird **YE5** programmiert, so schaltet die Anzeige automatisch alle 4 Sekunden zwischen Timer und Zykluszähler um.

Eingabe: ΠG YE5

d-[OLOr - Farbe der Anzeige

Dieser Parameter ist nur für Geräte mit Hintergrundbeleuchtung. Sie können zwischen roter und grüner Hintergrundbeleuchtung auswählen.

Eingabe: rEd 6rn



d-LEUEL - Intensität der Anzeige

Es gibt 5 Stufen der Intensität. Sofort nach der Auswahl ändert sich die Anzeige entsprechend. Dieser Parameter ist nur für Geräte mit Hintergrundbeleuchtung.

Eingabe: 1 bis 5

Pro [odE - Programmiercode

modus Ihnen nur den Zugriff auf die

Der Programmiercode definiert den Programmiermodus und den Zugriff auf die Parameter. Dieser Code kann in Verbindung mit der Programmiersperre (**Pralac**) des Benutzereingangs verwendet werden. Zwei Programmiermodi stehen zur Verfügung. Der volle Programmiermodus erlaubt Ihnen die Veränderung aller Para-

meter, während der Schnellprogrammier-

Grenzwerte und Timer Stopwerte erlaubt, ohne dass Sie die komplette Programmierung aufrufen müssen.

Die Eingabe eines Wertes ungleich "**D**" erfordert die Eingabe eines Codes bevor man Zugriff auf die Programmierung hat. Die Zugriffsmöglichkeiten sind in nachfolgender Tabelle 8.1 dargestellt.

FREE 5EE - Laden Werkseinstellung

Wird **YE5** programmiert, so wird die Werkseinstellung geladen.

Eingabe: ΠD YE5

REP

Wird während des Einschaltvorgangs die RST-Taste gedrückt gehalten, wird die Meldung **rE5EE** angezeigt und die Werkseinstellung geladen.

Zugriffsmöglichkeiten bei Programmiersperre


Code	Benutzereing.	Status Benutzereing.	Zugriff zur Vollprogrammierung
0	nicht Pro Loc		Sofortiger Zugriff
1-99	nicht Pro Loc		Nach Eingabe des Codeworts bei Pro Lode im Schnell- Programmiermodus*
100-999	nicht Pro Loc		Nach Eingabe des Codeworts bei Pro CodE *
0	Pro Loc	aktiv	Programmiersperre
1-99	Pro Loc	aktiv	Nur Schnellprogrammierung ohne Zugriff auf die Vollprogrammierung
100-999	Pro Loc	aktiv	Nach Eingabe des Codeworts bei Pro LodE
0-999	Pro Loc	nicht aktiv	Sofortiger Zugriff

^{*} Bei Eingabe von Code 222 haben Sie einen sofortigen Zugriff auf die Programmierung unabhängig vom eingestellten Code.

Tabelle 8.1: Zugriff bei Programmiersperre



8.4 Programmierabschnitt 4 - Grenzwertparameter (4-5EEPE)



5PE 858 - Zuordnung Grenzkontakt

Wählen Sie die Anzeige, zu der der Grenzkontakt zugeordnet werden soll. Die Grenzwertparameter sind nur bei installierter Relaiskarte zugänglich.

F-NULTE	Timer	
C-URLUE	Zykluszähler	

5PŁ RCŁ - Betriebsart

Wählen Sie die Betriebsart des Relaisausgangs aus.

L A F C H	gehalten	
F - 011F	Wischsignal	
0Λ-0FF	Absolute Grenze	

Betriebsarten des Grenzkontaktes

Betriebsart	Beschreibung	Ausgang aktiv	Ausgang deaktiviert
LRFEH	Ausgang schaltet dauerhaft	Wenn Anzeigewert = Sollwert	Bei manueller Rückstellung (wenn 5Pt r5t = YE5)
F - 011F	Wischsignal	Wenn Anzeigewert = Sollwert	Wenn Wischsignal-Zeit vergangen ist.
ON-OFF	An/Aus Modus	Wenn Zählwert = An Sollwert	Wenn Zählwert = Aus Sollwert

Tabelle 8.2: Betriebsarten

5PL III -Grenzkontakt An

Dieser Parameter definiert, wann der Grenzwert Ausgang aktiviert wird. Der Ausgang kann bei einem bestimmten Grenzwert aktiviert werden, oder wenn der Timer startet (**k-5krk**) oder stoppt (**k-5kpr**).

Wählen Sie **URLUE** im Untermenü, wenn Sie einen Grenzwert eingeben möchten. Diese Eingabe erfolgt im gleichen Format wie die Timer Anzeige.

Eingabe: 0000000 bis 999999

Zeitrelais und Zykluszähler CUB5T



5PL UFF -Grenzkontakt Aus

Dieser Parameter erscheint nur, wenn Sie die Betriebsart auf AN-AUS (DN-DFF) Modus eingestellt haben. In diesem Modus definiert der Grenzkontakt AUS Parameter, wann der Grenzkontakt deaktiviert wird. Der Ausgang kann bei einem bestimmten Grenzwert deaktiviert werden, oder wenn der Timer startet (Ł-5Łrk) oder stoppt (Ł-5ŁDP). Wählen Sie UNLUE im Untermenü, wenn Sie einen Grenzwert eingeben möchten. Diese Eingabe erfolgt im gleichen Format wie die Timer Anzeige.

Eingabe: 0000000 bis 999999

5PL LOUL - Wischsignalzeit

Geben Sie hier die Zeit ein, wie lange der Ausgang aktiviert sein soll, wenn der Sollwert erreicht wird. Dieser Parameter ist erst dann aktiv, wenn Wischsignal (**£ - III £**) programmiert wurde. Die Eingabe des Wertes erfolgt im Minuten, Sekunden und Hundertstel Sekunden Format. Der Maximalwert beträgt 99 Minuten und 59,99 Sekunden

Eingabe: **00.00.0** 1 bis **99.59.99**

5 L OP - L - Timer Stop

Stoppt den Timer, wenn der Grenzkontakt aktiviert (DUL - DN) oder deaktiviert (DUL - DFF) wird. Wählen Sie ND, wenn der Ausgang den Timer Run/Stop Status nicht beeinflussen soll. Die Timer Stop Bedingung wird gelöscht, wenn eine Timer Rückstellung stattfindet oder ein Timer Start Impuls am Eingang auftritt.

Eingabe: $\Pi \Omega$

Dut-Off

RULU r5k - Timer/Zähler autom. Reset

Wählen Sie **111**, wenn der Ausgang die Anzeige nicht beeinflussen soll.

Eingabe: 📶

0ut - 07 0ut - 0FF

5PŁ r 5Ł - Grenzwert Deaktivierung bei Displayrückstellung

Wird **YE5** programmiert, so wird der Grenzwert (Schaltausgang) deaktiviert wenn das Diplay dem er zugeordnet ist zurückgestellt (restet) wird.

Eingabe: $\Pi \square$ YE5

[h-[]L[]r - Farbänderung bei Alarm

Wird **YE5** programmiert, so ändert sich die Displayfarbe bei Erreichen des Sollwertes (nur bei Geräten mit Hintergrundbeleuchtung)

Eingabe: ΠG YE5


5PE P-UP - Status beim Einschalten

Geben Sie hier an, wie sich der Relaisausgang bei Ausfall der Spannungsversorgung und erneutem Einschalten verhalten soll. Bei **SAUE** wird der Status vor dem Ausfall gespeichert und wieder hergestellt. Bei **U** wird der Relaisausgang beim Einschalten aktiviert und bei **UFF** wird er deaktiviert. Dieser Menüpunkt erscheint nicht, wenn die Betriebsart **E - UUE** gewählt wurde.

<u>O</u> FF	deaktiviert	
ΟΠ	aktiviert	
SAUE	letzter Zustand	



8.6 Programmierabschnitt 5 - Serielle Schnittstelle (5 - 5E r - 1912)



b 위비선 - Baudrate

Stellen Sie die gewünschte Baudrate ein.

dRER - Datenbits

Wählen Sie hier die geforderte Datenwortlänge aus.

Eingabe: 7-b . t oder 8-b . t

PRr 1上当 - Parität

Dieser Parameter erscheint nur, wenn die Wortlänge auf 7 Bits gesetzt wurde. Die Parität für empfangene Daten wird ignoriert. Wird die Parität auf "70" gesetzt wird automatisch ein zusätzliches Stopbit gesetzt, um einen 10 Bit-Rahmen zu erzeugen.

ΠΟ	keine Parität
0 d d	ungleich
ЕИЕП	gleich

Rddr - Geräteadresse

Geben Sie hier die Geräteadresse ein. Bei einer RS232-Karte sollte die Adresse "0" gewählt werden. Bei dem Anschluss mehrerer Geräte über RS485 geben Sie jedem Gerät eine eigene Adresse.

Eingabe: D bis 99

Rbbr - Abgekürzte Übertragung

Dieser Parameter gibt die Art der Übertragung an. Wird "TII" ausgewählt, werden Geräteadresse, Mnemonic und der Datenwert übertragen. Bei "YE5" wird nur der Datenwert übertragen.

ΠΟ	volle Übertragung
YE 5	nur Datenwert

Prot OPE - Druckoptionen

Geben Sie hier an, welche Werte bei Erteilung eines Druckbefehls ausgegeben werden sollen. Wenn ein Wert ausgegeben werden soll, markieren Sie diesen mit "**YE 5**" Bitte beachten Sie, dass nur Werte ausgegeben werden, deren Funktion auch aktiv ist. Z.B. wenn kein Grenzwert aktiviert wurde, kann dieser auch nicht ausgegeben werden.

Anzeige	Beschreibung	Mnemonic
E-UALUE	Timer	TMR
C-URLUE	Zykluszähler	CNT
£-5£r£	Timer Start	TST
£-5£0P	Timer Stop	TSP
[nt 5trt	Zähler Start	CST
	Grenzwert an	SPT
SPŁ OFF	Grenzwert aus	SOF
SPŁ ŁOUŁ	Wischsignalzeit	STO



Kommunikationsformat

Die Spannungspegel der Logik-Zustände entsprechen dem internationalen Standard:

Logik-	RS232*	RS485*	
Zustand	(TXD, RXD)	(a-b)	
1	-3 bis -15 V	<-200 mV	
0	+3 bis +15 V	>+200 mV	
* Spannungspegel am Empfangsgerät			

Folgende Einstellungen werden in Programmabschnitt 5 vorgenommen:

- Baudrate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400

- Wortlänge: 7 oder 8 Datenbits

- Parität: no. odd. even

Befehl	Beschreibung		
N	Adressierung eines bestimmten		
	Gerätes. Nach "N" muss die		
	eigentliche Adresse folgen. Wird		
	nicht bei Adresse 0 benötigt.		
Т	Wertübertragung (lesen). Nach "T"		
	muss ein Kennbuchstabe folgen.		
V	Wertänderung (schreiben). Nach		
	"V" müssen ein Kennbuchstabe		
	und eine Zahl folgen.		
R	Rücksetzen. Nach "R" muss ein		
	Kennbuchstabe folgen.		
Р	Drucken (lesen). Druckformat wird		
	in Programmabschnitt 5 festgelegt.		

Tabelle I: Befehle

Übertragen von Kommandos und Daten

Werden Daten an ein Gerät übertragen, muß eine Zeichenkette gebildet werden. Diese besteht aus einem Befehlsbuchstaben. einem Kennbuchstaben für die Wertidentifikation, einem Zahlenwert (falls ein Wert übertragen werden soll) und dem Zeichen "*" bzw. "\$", welches das Ende einer Zeichenkette angibt.

Aufbau einer Zeichenkette:

Das Gerät gibt bei einer fehlerhaften Zeichenkette keine Fehlermeldung aus. Jede Zeichenkette muss in folgender Weise aufgebaut werden:

1. Die ersten 2 bzw. 3 Zeichen geben die Adresse des Geräts an. Zuerst steht der Adressierbefehl "N" gefolgt von der ein- oder zweistelligen Adresse.

Bei Adresse "0", entfällt die Adressierung.

- 2. Es folgt der eigentliche Befehl (siehe Tabelle I).
- 3. Als nächstes folgt ein Kennbuchstabe, der den eigentlichen Wert spezifiziert.

Beim Druck-Befehl "P" entfällt der Kennbuchstabe.

- 4. Bei einer Wertänderung folgt jetzt der zu übertragende Wert.
- 5. Die Zeichenkette wird mit "*" oder "\$" abgeschlossen.
- "*": Verzögerungszeit min. 50 ms.

Kennbuchst	Bedeutung	Kürzel	Mögliche Befehle	Übertragungsgröße
Α	Timer	TMR	T, V, R	7 Ziffern pro Zeitbereich
В	Zykluszähler	CNT	T, V, R	6 Ziffern
С	Timer Start	TST	T, V	7 Ziffern pro Zeitbereich
D	Timer Stop	TSP	T, V	7 Ziffern pro Zeitbereich
E	Zähler Start	CST	T, V	6 Ziffern
F	Grenzkontakt AN	SPT	T, V, R	wie der Wert der Funktion
G	Grenzkontakt AUS	SOF	T, V	wie der Wert der Funktion
Н	Timeout Wert	STO	T, V	6 Ziffern, mm.ss.ss Format

Tabelle II: Kennbuchstaben

Beispiele:

Geräteadresse: 17. Grenzwert AN auf 350 ändern. Zeichenkette: N17VF350\$

Geräteadresse: 5, Wert Timer lesen, Verzögerungszeit min. 50 ms. Zeichenkette: N5TA* Geräteadresse: 0, Ausgang zurücksetzen, Verzögerungszeit min. 2 ms. Zeichenkette: RF*



Empfangen von Daten

Eine Übertragung von Daten erfolgt bei:

- Befehl "Wertübertragung" (T)
- Befehl "Drucken" (P)
- Aktivierung des Befehls "Drucken" über einen entsprechend programmierten Benutzereingang.

Der Übertragungsumfang kann in Programmabschnitt 5 wie folgt gewählt werden:

Vollständige Übertragung:

Zeichen	Beschreibung
1 2	Garätaadrassa (Rai Adrassa "O"

1, 4	Ocialcadicase (DeiAdicase 0
	werden 2 Leerzeichen über-
	tragen).
3	Leerzeichen.
4-6	Kürzel (siehe Tabelle II).
7-18	Zahlenwert (inkl. Minuszeichen und Komma).
19	<cr> ′</cr>
20	<lf></lf>

21 Leerzeichen* 22 <CR>* 23 <LF>*

Gekürzte Übertragung:

Zeichen Beschreibung

1-12	Zahlenwert (inkl. Minuszeichen
	und Komma).
13	<cr></cr>
14	<lf></lf>
15	Leerzeichen*
16	<cr>*</cr>
17	<lf>*</lf>

^{*} nur in letzter Zeile bei Befehl Drucken (P)

Beispiele:

1. Geräteadresse: 17, vollständige Übertragung des Wertes Zykluszähler (=875).

17CNT 875<CR><I F>

2. Geräteadresse: 0, vollständige Übertragung GrenzwertAN (= 250,5).

SPT 250,5<CR><LF>

3. Geräteadresse: 0, gekürzte Übertragung Grenzwert AN (= 250), letzte Zeile bei Befehl Drucken (P).

250<CR><LF><SP><CR><LF>

Übertragungszeiten

Der CUB5T kann nur Daten empfangen oder senden. Während der Übertragung von Daten werden Befehle ignoriert. Werden Befehle und Daten zum CUB5T gesendet, ist eine Zeitverzögerung notwendig, bevor ein neuer Befehl gesendet werden kann. Dies ist notwendig, damit der CUB5T den empfangenen Befehl ausführen kann und für den nächsten Befehl vorbereitet ist.

Am Beginn des Zeitintervalls t₁ übergibt der Rechner den Befehl an die serielle Schnittstelle und initiiert die Übertragung. Das Ende des Intervalls t₁ wird dadurch festgelegt, wenn der CUBST das Befehlsabschlußzeichen (* oder \$) erhalten hat. Die Länge des Übertragungsintervalls wird durch die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und die eingestellte Baudrate bestimmt.

t, = (10x Anzahl der Zeichen)/Baudrate

Zu Beginn des Zeitintervalls t₂ interpretiert der CUB5T den gesendeten Befehl und führt ihn anschließend aus. Die Größe dieses Zeitintervalls variiert und wird durch den Befehl selbst sowie durch das Befehlsabschlußzeichen (* oder \$) bestimmt.

Überträgt der CUB5T Daten zum Rechner, so ergibt sich die Größe des Zeitintervalls t₃ entsprechend der Formel durch die zu übertragenden Zeichen und die Baudrate.

t₂ = (10x Anzahl der Zeichen)/Baudrate

Die gesamte Übertragungszeit des CUB5T und somit der maximale Datendurchsatz ergeben sich durch die Addition der drei Zeitintervalle.

Folgende Antwortzeiten werden durch die Abschlußzeichen festgelegt:

"*" = 50 mSek. Minimum

"\$" = 2 mSek. Minimum.

^{*} nur in letzter Zeile bei Befehl Drucken (P)



9 Wartung und Pflege

Das Gerät braucht bei sachgerechter Verwendung und Behandlung nicht gewartet werden.

Zur Reinigung des Displays nur weiche Tücher mit etwas Seifenwasser bzw. mildem Hausspülmittel verwenden.



Scharfe Putz- und Lösungsmittel vermeiden!

10 Spezifikationen

Anzeige:

Timer: 7-stellige, 12 mm hohe brillante LCD, mit Indikator "t",

minimale Auflösung: 0,001 Sekunde, maximale Auflösung: 1 Stunde,

Genauigkeit: +/-0,01 %. Bei Überlauf blinkt im Display "L DUEr"

Zykluszähler: 6-stellige, 12 mm hohe brillante LCD, mit Indikator "C", maximale Zählfrequenz: 10 Hz (außer Eingang B).

Maximale Zählfrequenz bei Eingang B: 500 Hz (Filter deaktiviert).Bei Überlauf blinkt im Display "[DUEr".

Standard-LCD oder mit rot/grün Hintergrundbeleuchtung (die schaltbarer Intensität kann in 5 Stufen gewählt werden).

Tasten:

SEL: Wechsel zwischen Timer- und Zvkluszähleranzeige. Zugriff zur Programmierebene und Speichern der Parameter.

RST: Rückstellung.

Mit diesen Tasten wird der Timer/Zähler auch programmiert, sie sind sperrbar.

Timer-Eingänge:

Logische Eingänge aktiv low, Impulsbreite 1 msec. Min., Timer Start/Stop Antwortzeit 1 msec. Max., über Programmierung zu aktivierender Eingangsfilter gegen Kontaktprellen.

Steuereingang A: interner Pull-up Widerstand 7.8 kOhm auf 9-28 VDC.

 $V_{ILmax} = 1,25 \text{ V}, V_{IHmin} = +2,75 \text{ V}, V_{max} = +28 \text{ V}.$ Steuereingang B: interner Pull-up Widerstand 10 kOhm auf 9-28 VDC,

 $V_{II \text{ max}} = 1.0 \text{ V}, V_{IHmin} = +2.4 \text{ V}, V_{max} = +28 \text{ V}.$

Benutzereingang: USER INPUT: Low-Aktiv, Antwortzeit: 5 msec. typisch. (An/Aus: 50 msec.)

Programmierbare Funktion (siehe Programmierung).

interner Pull-up Widerstand 10 kOhm. $V_{II \text{ max}} = 1.0 \text{ V}, V_{IHmin} = +2.4 \text{ V}, V_{max} = +28 \text{ V}.$

Relais-Ausgangskarte (Option): Der CUB5T kann mit einer zusätzlichen Karte ausgerüstet werden. Typ: Form-C Relais, 1A bei 30 VDC oder 0,3 Abei 125 VAC.

Zeitrelais und Zykluszähler CUB5T



Schliess- und Öffnungsverzögerung: 4 msec. Max, Zeitgenauigkeit: +/-0,01%. 100.000 Schaltzyklen maximal.

Schnittstellenkarte (Option): Der CUB5T kann mit einer zusätzlichen Schnittstellenkarte ausgerüstet werden.

RS232: Halbduplex (nicht isoliert) 300 bis 38400 Baud.

RS485: 2-Draht / Halbduplex (nicht isoliert) Übertragungsverzögerung 2-50 mSek. Min., 300 bis 38400 Baud ,Adresse 0-99; bis zu 32 Geräte in der Schleife (nicht isoliert)

Programmierung: Die Programmierung erfolgt über die beiden Fronttasten. Die einfache und logisch aufgebaute Menüführung erlaubt eine sehr schnelle Inbetriebnahme. Zusätzlich können Zugriffsrechte vergeben werden.

Datensicherung: EEPROM, Mindestspeicherzeit 10 Jahre.

Spannungsversorgung: 9 - 28 VDC, Standard-LCD: max. 30 mA, mit Hintergrundbeleuchtung max. 125 mA. 230 VAC-Versorgung über direkt aufschraubbares Netzteil (siehe Zubehör).

Schutzart: Von vorne strahlwasserfest und staubdicht nach IP65.

Gehäuse: Kunststoffgehäuse B 75 mm x H 39 mm x T 44 mm. Schalttafelausschnitt: DIN 68 mm x 33 mm. Befestigung über Montagerahmen.

Anschluss: Über Schraubklemmen.

Umgebungstemperatur:

Standard-LCD: -35...+75°C Hinterleuchtete LCD-Anzeige:

-35...+35/75°C (je nach Intensität des Displays)

Lager: -35... +85°C.

Gewicht: ca. 100 g.

Lieferumfang: Gerät, Befestigungsmaterial, Dichtung, Betriebsanleitung.


Zubehör:

Netzteil für 85 bis 250 VAC/12 VDC, 400 mA. Rundum IP65 Kunststoffgehäuse

Hersteller: Red Lion Controls. USA.



11 Programmiermenue Gesamtübersicht



Um in das Programmiermenue zu gelangen:

Taste ca. 2 Sek. gedrückt halten

SEL



- Raum für Notizen -



12 Bestellhinweise

Тур	Bestell-Nr.
Timer/Zykluszähler CUB5T - mit Standard-LCD - mit rot/grüner LCD Zubehör Relaiskarte für CUB5T Schnittstellenkarte RS485 Schnittstellenkarte RS232 Netzteil für CUB5T Rundum IP65 Kunststoffgehäuse für CUB5T Rundum IP65 Kunststoffgehäuse für CUB5T mit Netzteil	CUB5TR00 CUB5TB00 CUB5RLY0 CUB5COM1 CUB5COM2 MLPS1000 ENC8A000 ENC8B000

Dieses Dokument ist Eigentum der Fa. Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co.KG. Das Kopieren und die Vervielfältigung, auch auszugsweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung verboten. Inhalte der vorliegenden Dokumentation beziehen sich auf das dort beschriebene Gerät. Alle technischen Inhalte innerhalb dieses Dokuments können ohne vorherige Benachrichtigung modifiziert werden. Der Inhalt des Dokuments ist Inhalt einer wiederkehrenden Revision.